

## **Stručný návod pro použití ovladače Navigator Massoth/Piko G**

Zapnutí ovladače:

Při připojení kabelem k centrále přístroj nastartuje automaticky a nelze jej vypnout jinak než vypnutím centrály nebo odpojením kabelu.

Při bezdrátovém provozu se přístroj po vložení baterií zapíná i vypíná dlouhým stiskem spodního velkého tlačítka „F“.

Spojení s bezdrátovým přijímačem:

Při prvním spojení s přijímačem je třeba zapnout v prvním kroku centrálu s přijímačem. Na přijímači by měla rychle blikat modře připojovací zdířka kabelu k centrále. Po zapnutí ovladače dojde k automatickému přihlášení ovladači k přijímači – to je potvrzeno stálím svitem modré zdířky a symbolem vysílače v pravém horním rohu displeje na ovladači. Tímto je Navigator připraven k provozu.

Pokud se modrá zdířka rychle nerozblíká, je nutno provést rozblíkání dlouhým manuálním stiskem tlačítka na přijímači. Tento postup se aplikuje i při prvním přihlášení dalších ovladačů k přijímači. K přijímači je možno maximálně 4 ovladače.

Výběr lokomotivy:

Provede se krátkým stiskem tlačítka nahoře uprostřed „M2“. Po stisku lze zadat přímo digitální adresu lokomotivy číselnými tlačítky a tuto volbu potvrdit stiskem tlačítka „M3“ nad nímž na displeji svítí „OK“.

Výběr lokomotivy uložené v adresáři se opět provede krátkým stiskem tlačítka „M2“. Poté lze lokomotivami listovat pomocí tlačítek „M1“ a „M2“. Výběr se potvrdí tlačítkem „M3“ (OK).

Pokud se výběr nezdaří, celý proces lze neomezeně opakovat.

Návod je duševním vlastnictvím firmy Robert Dujka/Hobby Robi a nelze jej ani jeho části kopírovat, či prezentovat, kdekoli v internetovém prostředí i tištěné podobě.