

Stručný návod pro použití přijímače Massoth/Piko G

Připojení přijímače k centrále:

Připojení přijímače k centrále Massoth nebo Piko G se provede přiloženým 6 pinovým kabelem (možno použít i kompatibilní kabel „BUSový“ 4 pinový) a to do zdírek označených „Massoth“ nebo „BUS“. Příklad se spustí automaticky po připojení k centrále nebo zapnutím připojené centrály. Vypnutí proběhne automaticky vypnutím napájení centrály.

Spojení ovladače Navigator s bezdrátovým přijímačem:

Při prvním spojení s přijímačem je třeba zapnout v prvním kroku centrálu s přijímačem. Na přijímači by měla rychle blikat modře připojovací zdírka kabelu k centrále. Po zapnutí ovladače dojde k automatickému přihlášení ovladače k přijímači – to je potvrzeno stálým svitem modré zdírky a symbolem vysílače v pravém horním rohu displeje na ovladači. Tímto je Navigator připraven k provozu.

Pokud se modrá zdírka rychle nerozbliká, je nutno provést rozblikání dlouhým manuálním stiskem tlačítka na přijímači. Tento postup se aplikuje i při prvním přihlášení dalších ovladačů k přijímači. K přijímači je možno přihlásit maximálně 4 ovladače.

Pokud po čase dojde ke ztrátě spojení spárovaných přístrojů, lze toto spojení obnovit rychlým rozblikáním modré zdírky přijímače a to stiskem tlačítka na přijímači. V případě přijímače PIKO je nutné jej rozšroubovat a stisknout tlačítko uvnitř na tištěném spoji. Po zapnutí ovladače Navigator dojde k obnovení spojení.

V případě přetrvávání problémů s obnovou spojení je k dispozici také takzvaný měkký a tvrdý reset přijímače.

Měkký reset přijímače:

Ovladač Navigator je vypnut, centrála s přijímačem zapnutá.

Odpojíme kabel přijímače od centrály. Stiskneme tlačítko na přijímači, následně připojíme kabel od centrály, po rozblikání kontrolky kabel odpojíme.

Po opětovném standartním propojení centrály je možné opět ovladač přihlásit nebo spárovat dle postupu výše.

Tvrdý reset přijímače:

Zde je nutné přijímač rozšroubovat a 4 pinový prepínač uvnitř dát do polohy „ON“.

Přijímač následně připojíme kabelem k zapnuté centrále současně se stisknutým tlačítkem na přijímači. Po rozblikání kontrolky kabel zase odpojíme.

Prepínač uvnitř vrátíme do původního stavu.

Dále provedeme již standartní připojení k centrále. Jelikož při tvrdém resetu přijímače dojde k vymazání jeho paměti, je nutné přijímač dle postupu výše, spárovat s ovladačem Navigator, jako při prvním spuštění.

Všechny propojitelné přístroje musí obsahovat stejnou SW verzi. Sjednocení je možné provést samostatně pomocí USB Modulu Massoth nebo pomocí centrály Massoth. Nejspolehlivějším řešením je zaslání komponent k výrobci, což můžeme zprostředkovat. Tato služba je výrobcem zpoplatněna.

Návod je duševním vlastnictvím firmy Robert Dujka/Hobby Robi a nelze jej ani jeho části kopírovat, či prezentovat, kdekoli v internetovém prostředí i tištěné podobě.